

## FREKVENT STÄLLDA FRÅGOR

### Ljud hörs ej under samtalet

Kontrollera **under samtalet** telefonens ljudnivå. Beroende på modellen justeras ljudnivån antingen från knappar på sidan av telefonen eller från nåltangenterna i knappsatsen.

### Ringtjudet hörs ej

Kontrollera ringtjudets nivå. I telefonens meny gå till inställningar –profil – redigera profilen – ringtjud. Observera att telefonen går i ljudlöst läge genom att hålla i botten rutknappen (#). Läget byts till ljudprofilen genom att hålla på nytt knappen i botten.

### En lampa blinkar i telefonen

I många modeller blinkar en indikatorlampa ifall det väntar ett oläst meddelande eller det finns ett missat samtal.

### Ficklampan är på

Ficklampan sätts på genom att trycka funktionsknappen en stund (olika knappar i olika telefonmodeller, se bruksanvisningen). Tryck på samma knapp på nytt för att släcka lampan.

### Hur man tar bort förutspående skrivmetoden då man skriver text

Telefonen har förinställt förutspående textinmatning då man skriver textmeddelanden. Den kan tas bort i telefonen menyer: Inställningar – Telefonens inställningar – Inmatningsmetoder och välj där FI eller fi.

### Textmeddelande kan ej skickas

Kontrollera att meddelandeserverns nummer är rätt. Rätta numret är förinställt och bör inte förändras.

### Strömmen bryts i telefonen

Telefonen kopplas på och av genom att hålla i botten den röda telefonlurknappen. Kontrollera att telefonen är påkopplad och att dess batteri har ström. Koppla laddaren ifall batteriet inte har ström.

### Återställning av fabriksinställningar

Ifall telefonen inte fungerar på rätt sätt kan enkel reparation vara att återställa fabriksinställningar. Detta görs i telefonmenyerna. Kontrollera instruktionerna i bruksanvisningen.

## GARANTITIDER

### Beafon-telefoner

**3 år**

(SL-seriens modeller i regel)

**2 år**

(C-serien, SL860 och smarttelefonerna)

### Beafon-batterier

**6 månader**

### Beafon-tillbehör (laddare, laddarställ, handsfreen)

**6 månader**